

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Paddle surf hinchable

LILO



Manual de instrucciones	ES
Instruction manual	EN
Manuel D'Utilisation	FR
Manuale D'Istruzioni	IT
Anweisungen	DE
Instruções	PT
Gebruiksaanwijzing	NL
Bruksanvisning	SWE
Instrukcja obsługi	PL
Brugsanvisning	DK



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.
EN - Please read instructions before use.
IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.
FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.
DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.
SWE - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
DK - Læs vejledningen, før du bruger produktet.

Other languages





IMPORTANTE

CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

El propósito de una tabla de paddle surf hinchable es permitir a los usuarios navegar por el agua de forma rápida y fácil. Están hechas de materiales duraderos y resistentes al agua, y se pueden inflar y desinflar fácilmente. Esto las hace ideales para principiantes, ya que son fáciles de transportar y almacenar.

Las tablas de paddle surf hinchables se pueden utilizar para una variedad de actividades, incluyendo:

1. Remar: Ideales para remar en aguas tranquilas, como lagos y ríos. Son fáciles de controlar y permiten a los usuarios disfrutar del entorno natural.
2. Surf: También se pueden utilizar para surfear en olas pequeñas. Son más fáciles de manejar que las tablas de surf tradicionales, y son una buena opción para principiantes.

Algunos de los beneficios para utilizar una tabla de paddle surf hinchable incluyen:

1. Portabilidad: Se pueden inflar o desinflar fácilmente, lo que las hace fáciles de transportar y almacenar.
2. Durabilidad: Está fabricada con materiales duraderos y resistentes.
3. Facilidad de uso: Fáciles de controlar y aprender a usar.

1. ADVERTENCIAS

1. ¡ADVERTENCIA! Use un chaleco salvavidas por si se cae de la tabla de paddle surf.
2. ¡ADVERTENCIA! Mantenga la tabla de paddle surf alejada del fuego.
3. ¡ADVERTENCIA! Extreme las precauciones frente a los vientos y corrientes de alta mar.
4. ¡ADVERTENCIA! No usar cerca de objetos afilados.
5. ¡ADVERTENCIA! Nunca utilice una tabla de paddle surf hinchable si está dañada. Si la tabla tiene agujeros, rasgaduras o cualquier otro daño, no es segura para usar.
6. ¡ADVERTENCIA! Esté atento a su entorno. Esté atento a otros nadadores, barcas y otros peligros potenciales.
7. ¡ADVERTENCIA! Inflé su tabla de paddle surf a la presión recomendada. Inflar la tabla poco o demasiado, puede dañarla.
8. ¡ADVERTENCIA! Lave su tabla de paddle surf con agua dulce después de cada uso.
9. ¡ADVERTENCIA! No utilice la tabla de paddle surf con animales.

2. PIEZAS INCLUIDAS



1. Tabla de paddle surf



2. Remo



3. Inflador



4. Herramienta para apretar la válvula



5. Quilla



6. Agarre de tobillo




7. Funda acuática para móvil



8. Kit de reparación

3. INSTALACIÓN E INFLADO



Paso 1. Desenrolle la tabla sobre una superficie lisa.

Paso 2. Quite el tapón de la válvula de aire y conecte la boquilla del inflador girándola en sentido de las agujas del reloj 45 grados para bloquear.


Paso 3. Infle la tabla de paddle surf hasta que tenga la presión de aire adecuada (12 - 15 PSI de presión). El puntero del inflador empieza a girar cuando la presión de aire alcanza 6 - 7 PSI. Vuelva a colocar el tapón de la válvula en el lugar correspondiente.

Paso 4. Coloque la quilla en la ranura correspondiente.

Paso 5. Asegure la quilla con el pasador que viene unido a esta.

Paso 6. El montaje está completo.

4. DESINFLADO Y ALMACENAMIENTO



Paso 1. Quite el pasador que sujetla la quilla.

Paso 2. Deslice la quilla/estabilizador de la tabla para quitarla.


Paso 3. Desenrosque el tapón de la válvula de aire de la tabla. Pulse la válvula de aire y girela 45 grados

para que el aire pueda salir.

Paso 4. Lave la tabla con agua dulce, séquela y dóblela según el esquema de la imagen.


Paso 5. Asegúrese de que quede bien plegada.

5. INSTRUCCIONES DE LA VÁLVULA



Inflar - Posición más alta de la válvula antifuga (Inflate / Higher position): Para inflar la tabla de paddle surf, la válvula antifuga debe estar en la posición más alta, es decir, si la pulsa, esta se va hacia abajo, y al soltarla, vuelve a subir.

Desinflado - Posición más baja de la válvula antifuga (Deflate / Lower position): Para desinflar la tabla de paddle surf, la válvula antifuga debe estar en la posición más baja, es decir, debe quedarse fija cuando la pulse y gire como aparece en la imagen superior.



En caso de que necesite apretar o aflojar la válvula de aire, utilice la palanca proporcionada para ello.

6. CÓMO REPARAR UN PINCHAZO

Para poder reparar un pinchazo en la tabla de paddle surf, siga los siguientes pasos:

Paso 1. Infle la tabla hasta que esté casi llena y localice la fuga de aire. Una vez localizada, desinflé la tabla.

Paso 2. Prepare la superficie. Raspe suavemente la zona alrededor de la fuga con papel de lija. Esto ayudará a que el pegamento se adhiera mejor.

Paso 3. Limpie la zona para eliminar cualquier residuo de aceite, grasa o residuo raspado.

Paso 4. Recorte el parche de reparación un poco más grande que la fuga.

Paso 5. Aplique una capa fina de pegamento a la zona de la fuga. Luego, coloque el parche sobre el pegamento.

Paso 6. Presione el parche. Utilice un objeto pesado para presionar el parche, esto ayudará a que el pegamento se fije correctamente.

Paso 7. Una vez que el pegamento se haya secado, infle la tabla hasta la presión adecuada para comprobar que no salga aire.

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para limpiar la tabla, siga estos pasos:

1. Enjuague la tabla con agua dulce para eliminar la suciedad y la arena.
2. Utilice una esponja suave y un detergente no abrasivo para limpiar las manchas más difíciles.
3. Enjuague la tabla nuevamente con agua dulce para eliminar todo el detergente.
4. Seque la tabla con un paño suave.

Para almacenar la tabla de paddle surf:

1. Cuando no esté usando la tabla, guárdela en un lugar seco y fresco.
2. Si la va a almacenar durante mucho tiempo, es importante limpiarla a fondo y aplicar un protector para tablas de paddle surf.

Otros consejos de mantenimiento:

1. Inspeccione la tabla regularmente en busca de pinchazos o rasguños. Si nota algún daño, repárelo lo antes posible.
2. No use la tabla si está pinchada o dañada. Esto podría provocar que se rompa aún más.
3. Infle la tabla solo con el compresor o bomba que se proporciona con ella.



IMPORTANT

KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

The purpose of an inflatable paddle surfboard is to allow users to navigate the water quickly and easily. They are made of durable, waterproof materials and can be easily inflated and deflated. This makes them ideal for beginners, as they are easy to transport and store.

Inflatable paddle surfboards can be used for a variety of activities, including:

1. **Paddling:** Ideal for paddling in calm waters, such as lakes and rivers. They are easy to control and allow users to enjoy the natural environment.
2. **Surfing:** They can also be used for surfing in small waves. They are easier to handle than traditional surfboards, and are a good choice for beginners.

Some of the benefits of using an inflatable paddle surfboard include:

1. **Portability:** Can be easily inflated or deflated, making them easy to transport and store.
2. **Durability:** Made of durable and resistant materials.
3. **Ease of use:** Easy to control and learn to use.

1. WARNINGS

1. **WARNING!** Wear a life jacket in case you fall off the paddle surf board.
2. **WARNING!** Keep the paddle surfboard away from fire.
3. **WARNING!** Exercise extreme caution in high winds and currents.
4. **WARNING!** Do not use near sharp objects.
5. **WARNING!** Never use an inflatable paddle surfboard if it is damaged. If the board has holes, tears or any other damage, it is not safe to use.
6. **WARNING!** Be aware of your surroundings. Be aware of other swimmers, boats and other potential hazards.
7. **WARNING!** Inflate your paddle surfboard to the recommended pressure. Under-inflation or over-inflation can damage the board.
8. **WARNING!** Wash your paddle surfboard with fresh water after each use.
9. **WARNING!** Do not use the paddle surfboard with animals.

2. PARTS INCLUDED



1. Paddle surf board



2. Rowing



3. Inflator



4. Valve tightening tool



5. Keel



6. Ankle grip




7. Waterproof mobile phone case



8. Repair kit

3. INSTALLATION AND INFLATION



Step 1. Unroll the board on a smooth surface.

Step 2. Remove the air valve cap and connect the inflator nozzle by turning it clockwise 45 degrees to lock.


Step 3. Inflate the paddle surfboard to the correct air pressure (12 - 15 PSI pressure). The inflator pointer starts to rotate when the air pressure reaches 6 - 7 PSI. Replace the valve cap back into place.

Step 4. Place the keel in the corresponding slot.

Step 5. Secure the keel with the pin attached to the keel.

Step 6. The assembly is complete.

4. DEFLATION AND STORAGE



Step 1. Remove the pin holding the keel.


Step 2. Slide the keel/stabiliser off the board to remove it.

Step 3. Unscrew the air valve cap from the board. Press the air valve and turn it 45 degrees to allow air to escape.

Step 4. Wash the board with fresh water, dry it and fold it according to the diagram in the picture.


Step 5. Make sure it is folded tightly.

5. VALVE INSTRUCTIONS



Inflate - highest position of the anti-leak valve: To inflate the paddle surfboard, the anti-leak valve must be in the highest position, i.e. if you press it, it goes down, and when you release it, it goes up again.

Deflation - Lower position of the anti-leak valve: To deflate the paddle surfboard, the anti-leak valve must be in the lowest position, i.e. it must remain fixed when you press it and rotate as shown in the picture above.



If you need to tighten or loosen the air valve, use the lever provided to do so.

6. HOW TO REPAIR A PUNCTURE

In order to repair a puncture on your paddle surfboard, follow the steps below:

Step 1. Inflate the board until it is almost full and locate the air leak. Once located, deflate the board.

Step 2. Prepare the surface. Gently scrape the area around the leak with sandpaper. This will help the glue to adhere better.

Step 3. Clean the area to remove any oil, grease or scraped residue.

Step 4. Trim the repair patch slightly larger than the leak.

Step 5. Apply a thin layer of glue to the area of the leak. Then place the patch over the glue.

Step 6. Press down on the patch. Use a heavy object to press down on the patch, this will help the glue to set properly.

Paso 7. Once the glue has dried, inflate the board to the appropriate pressure to check that no air is escaping.

7. MAINTENANCE AND CLEANING

To clean the board, follow these steps:

1. Rinse the board with fresh water to remove dirt and sand.
2. Use a soft sponge and a non-abrasive detergent to clean stubborn stains.
3. Rinse the board again with fresh water to remove all detergent.
4. Dry the board with a soft cloth.

For storing the paddle surfboard:

1. When not in use, store the board in a cool, dry place.
2. If you are going to store it for a long period of time, it is important to clean it thoroughly and apply a paddle surfboard protector.

Other maintenance tips:

1. Inspect the board regularly for punctures or scratches. If you notice any damage, repair it as soon as possible.
2. Do not use the board if it is punctured or damaged. This could cause it to break further.
3. Inflate the board only with the compressor or pump provided with the board.

Made in P.R.C

ES - Peso máximo soportado: 180kg

EN - Maximum weight supported: 180kg

IT - Peso massimo supportato: 180kg

FR - Poids maximum supporté : 180kg

PT - Peso máximo suportado: 180kg

DE - Maximal unterstütztes Gewicht: 180kg

NL - Maximaal ondersteund gewicht: 180kg

SWE - Maximal vikt som stöds: 180kg

PL - Maksymalna obsługa waga: 180kg

DK - Maksimal understøttet vægt: 180kg



HANGZHOU V-CAN TRADE, LTD
6F, Building A, Powerlong City Plaza , No.3867
Binsheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,
41016, Sevilla (Spain)